

工业液晶显示器

(使用说明书)



诺维世纪科技有限公司

致用户:

感谢您购买本液晶显示器,开箱时请检查箱内附件是否 齐全。在连接部件及接通电源前,请先阅读本使用说明书。请 保留本使用说明书以备后用。

目 录

第一章 简介

产品特点简介

重要注意事项

第二章 安装及操作

安装

操作键功能

OSD 图示说明

OSD 的选择及调节

第三章 技术信息

显示器的安装尺寸

第四章 故障排除

常见故障排除

第五章 产品服务

服务承诺

第一章 简介

一、产品特点简介

- 1本产品与多数的模拟 RGB(红、绿、蓝)信号的显示标准(如 IBM、PC、APPLE 等)相兼容。
- 2 选用适合的显示适配器,该产品可能在 VGA、SVGA、 XGA 等 VESA 标准模式下提供精细而逼真的图象显示,并且 具有良好的兼容性。
 - 3 采用低压驱动,消除了对人体有害的辐射。
- 4 该产品符合 VESA、OPMS(显示电源管理信号发送) 电源管理协议。
- 5 产品具有色温调节功能,各种从 5000K 淆 10000K 丰富 的色温等级可供用户选择。
 - 6 随机附件

打开包装后,除了有一台液晶显示器外, 请确认包装箱 内还有如下随机附件,且状况良好。

- 工业液晶显示器电源适配器的电源线一根
- 工业液晶显示器电源适配器一个
- 工业液晶显示器与计算机之间连接的信号线一根
- 工业液晶显示器中文使用说明

如果您发现缺少任何附件或任何附件损坏, 请立即与您的销售商联系。

二、重要注意事项

本产品在设计和制造时充分考虑了个人安全, 但是使用 不当仍可能会导致危险。为了确保显示器内部保护装置安全可 靠, 请在安装和使用时遵守如下规定。

1 安全

请使用工业液晶显示器的专用电源适配器,该适配器输入电压为交流 100V-240V。频率为 50Hz/60Hz 输出电压为直流 12V,最大输出电流为 4A,电源适配器损坏时, 请与制造商联系,切勿使用其他电源适配器。使用显示器时, 所接电源必须符合本手册的技术规范或显示器上所列的技术规范,如果您不清楚当地电源类型, 请向制造商咨询。交流电源插座和电源适配器负载过大时非常危险, 请请求更换。

为避免发生危险,请注意,不要把显示器放在软垫上,机内有危险高压。

请不要安装不是专门为本显示器设计的附件, 雷雨天气或长时间闲置时, 请拔掉显示器的电源线。

请不要打开显示器, 机器内没有用户可以维修的部件, 即使在关闭电源的情况下, 内部依然有可能存在危及安全的 高压。

2. 安装

显示器后壳上的通风孔能够散去显示器内部发生的热量,因此请不要堵住这些孔,为防止显示器损坏,并引发危险,应避免将显示器放在容易堵住通风孔的地方;请不要用布或其它材料盖住通风孔;请不要将显示器放在散热器或热源附近。

请不要让任何物体压迫或缠绕电源线和视频线,不要将显示器放置在容易损坏的地方,也不要在靠近水源及潮湿的地方使用显示器。

3. 清洁

清洁屏幕表面时, 请拨下显示器电源线, 使用柔软而干燥的布轻轻擦拭,禁止用酒精, 稀料等有机溶剂擦拭。

4. 重新包装

请不要将包装用的泡沫及运输纸箱扔掉,当需要搬动时, 将显示器按原样重新进行包装。

第二章 安装及操作

一、安装

将产品 VGA 或 AV 按口与主机相应信号接口直接相连, 电源输入口与随机电源适配器相连。

二、操作键功能

在我公司工业显示器的后盖板共有六个按钮: POWER、MENU、LEFT、RIGHT 和 END、AUTO 一个指示灯: 电源/信号指示灯。

三、OSD 图示说明

以下列出我公司各种液晶显示器 OSD 图示标志,请按照 您所购买产品的 OSD 具体图示进行对照理解。

VGA/AV 型液晶显示器操作键使用说明

符号	名称	使用说明
Power	电源开关	
Menu	主菜单	第一次按此键将弹出 OSD, 此键的
		另一功能为取消操作并返回上一级
PgDn	选择-	选择不同的子菜单,此键的功能为
		数据量的变化
PgUp	选择+	选择不同的子菜单,此键的功能为
		数据量的变化
End	确认退出	确认操作并保存退出

液晶显示器 OSD 图示标志

ſſſ	AUTO CONFIG	. 1 .	POSITION		
*****	自动配置		位置		
1111	COLOR	*	BRIGHTNESS		
<< <<	颜色、色温	X	亮度		
~	IMAGE		CONTRAST		
\circ	图象质量		对比度		
A	INFORMATION		LANGUAGE		
0	信息	T.	语言		
ETC	MISCELLANEOUS		OVERLAPPED MODES		
	其他信息				

四、OSD 的选择及调节(以下仅列出常用功能)

OSD 菜单的常用功能有:画面显示效果自动调整;亮度调整;对比度调整;颜色调整;包括自动白平衡、RGB

和色温调整;位置调整、包括水平、垂直和自动中心调整;包括相位、时钟频率和自动相位调整;其他方面调整、包括显示参数恢复厂家预置值,OSD自动消失时间,OSD位置调整;查看目前显示器信息、包括场频、行频、时钟频率和分辨率等,如果要进入OSD主菜单,请按下"Menu"按钮。

Brightness(亮度调整)

在主菜单中, 选择 B rightness, 此项功能是调节屏幕画面的亮度, 按 PgUp 和 PgDn 改变 Brightness 值的大小.

Contrast(对比度调整)

型号	Nv-064	Nv-084	Nv-121	Nv-151	Nv-170	Nv-190	Nv-20.1
尺寸	6.4"	8.4"	12.1"	15.1"	17"	19"	20.1
分辨	640×	800×	1024×	1024×	1280×	1280×	1600×
率	480	600	768	768	1024	1024	1200

在主菜单中,选择 Contrast, 此项功能是调节屏幕画面的 亮度, 按 PgUp 和 PgDn 改变 Contrast 值的大小.

Auto Config (画面显示效果自动调整)

在主菜单中,选择 Auto Config,此项功能是显示器的显示模式 切换 后进行的自动设置,将各个参数 PHASE/CLOCK/POSITION设置到最佳,使显示效果达到最佳,如果对显示模式切换时自动调整的效果不满意,用户可以进入菜单其余菜单项单独设置。

色温调整是指调节显示器显示图像的色温的,本显示器有强大的色温调节功能,从 5000k 暖色调 6000k、7000k、8000k、9000k、到 10000k 的冷色调节器可供各种不同用途的用户任意选择。

Position(图像位置调整)

在主菜单中,选择 Position,此项功能是调节屏幕画面的显示位置,包括水平位置、垂直位置和自动中心调整,其中 V-osition 是调节屏幕画面垂直位置的,Auto Center 则为显示器自身显示画面自动中心调整。

Information (查看显示器信息)

在主菜单中,选择 Information,此项是查看目前显示器信息,包括显示器场频,时钟频率和分辨率等信息。

在主菜单中,选择Miscellaneous,此项是显示器一些其它方面的调节功能,包括显示参数恢复厂家预置值,OSD自动消失时间,OSD位置调整。

第三章 技术信息

◆ 类型 电阻式触摸屏(可选)

详细参数如下:

请不要让任何物体压迫或缠绕电源线和视频线,不要将显示器放置在容易损坏的地方,也不要在靠近水源及潮湿的地方使用显示器。

3. 清洁

清洁屏幕表面时, 请拨下显示器电源线, 使用柔软而干燥的布轻轻擦拭,禁止用酒精, 稀料等有机溶剂擦拭。

;	±g.	6. 4 寸	10.4 ᆉ	15.1寸	17 寸	19 寸	20.14	
ш.	表尺寸	6.4	10.4"	15. 1	17"	19*	20.1	
⊢≕	別事	640±480	800±600		1280±102:	1280±1024	1600±1600	
	<i>m</i> =	04030400	0000000	102430 00	TONIO	TOOTHO	TOOLOGETOOLO	
#	基相	-50-50	-50-50	-70-70	-70-70	-70-70	-80-80	
A	ᆂᅗ	-15-35	-20-50	-30-70	-60-70	-70-70	-60-70	
커	比度	150 : 1	200:1	300:1	400:1	500:1	500:1	
丸	F-97-	180/250	180/250	500	400	400	400	
R.	## 9			350 4	(春美口			
H	か後 号			有權利	4個分开			
#	¥		52	HZ		90 387 7		
*	计师	31-38	31-38	31-38	51 -4 6	31 -6 0	31-6 0	
•		1917	1817	XHZ	1917	2017	1917	
	老 種			60-	7387			
*	入修引	W.I/AT						
#	7	15 th D disub/Av						
•	¥	127 皇莽結入						
#	Я	型社会基础配容						
\$h	×	18 T	201	291	321	उज्ञ	क्रा	
*	*被包	Haza. Pglia. PgDp. End. Power. Auto						
보		262144co loxu						
I	作製度	0T—50T						

在存款度	-B76-46T					
工作程度		2M-6M				
体存在数	F1-4F1					
* 4	Zą	2.5mg	4.55er	Dieg .	6 Jag	The

因产品的变化多数数之变物,以李钩为他

第四章 故障排除

常见故障排除

序号	故障现象	解决方法
1	电源指示灯不亮	1、 请检查电源线是否插紧,电源适配器是
		否正常工作:
		2、 请确保电源适配器输入符合本手册的
		参数要求,确保使用配套专用电源适配器。
2	电源指示灯呈红色	请检查视频信号是否可靠接好
3	电源指示灯呈绿色,	请检查输入信号频率是否在显示器扫描频率
	可是画面不显示	范围。
4	图象模糊,Windows 关	选择 OSD 中的自动设置项,自动设置相位、时
	机画面出现横竖干扰条纹	钟频率等或手动设置相位、时钟频率。
5		用户使用低质量的视频电缆、或者在视频通路
	图象出现明显重影	上插入低质量的分配器, 使总体的宽带变窄所
		致。建议使用本公司的原配电缆。
6	画面不在屏幕中心,	在当前的工作模式下未做画面调整, 用自动调
	大小不合适、亮度	整或手动将图象调节到您希望的状态。
	不合适、偏色等。	

第五章 产品服务

一、服务承诺

公司售出产品,三个月保换,一年保修:具体按双方购货合同规定为准

二、用户需反馈问题

下述问题请先关闭电源,然后与经销商或我公司技术服务部联系。

- 1显示器无法按照操作说明正常调节、工作。请仅调节说明书上的规定的控制开关,因为不当的调节可能导致机器损坏。
- 2 电源适配器,包括电源线或电源插头损坏或破损。
- 3 有液体流入显示器内。
- 4显示器跌落过或前框破损。
- 5显示器工作时画面不断抖动。
- 6显示器性能发生显著变化。
- 7显示器无法正常工作,出现用户无法按说明书解决的问题。
- 8显示器的实地应用环境,和工作情况。
- 9显示器的正常使用期限和停开机时间。
- 10 客户应如实的反应出产品的使用情况,以供技术人员准确 判断及解决问题。

诺维世纪



地址:北京市海淀区知春路理想大厦 10 层

邮编: 100086

电话: 010-63409961 传真: 010-63266564

网址: http://www.nvipc.com

P/H:201-C00-KT151